

Tabela de conversão de Pressão														
psi	atms.	" H2O	mm H2O	cm H2O	oz/in²	kg/cm²	" Hg	mmHg (Torr)	cm Hg	mbar	bar	Pa (Nm²)	kPa	Mpa
1	0.0681	27.71	703.8	70.38	16	0.0704	2.036	51.715	5.17	68.95	0.0689	6895	6.895	0.0069
14.7	1	407.2	10,343	1,034.3	235.1	1.033	29.92	760	76	1013	1.013	101,325	101.3	0.1013
0.0361	0.00246	1	25.4	2.54	0.5775	0.00254	0.0735	1.866	0.187	2.488	0.00249	248.8	0.249	0.00025
0.001421	0.000097	0.0394	1	0.1	0.0227	0.0001	0.00289	0.0735	0.00735	0.098	0.000098	9.8	0.0098	0.00001
0.01421	0.000967	0.3937	10	1	0.227	0.001	0.0289	0.735	0.0735	0.98	0.00098	98	0.098	0.0001
0.0625	0.00425	1.732	43.986	4.40	1	0.0044	0.1273	3.232	0.323	4.31	0.00431	431	0.431	0.00043
14.22	0.968	394.1	100,010	1,001	227.6	1	28.96	735.6	73.56	980.7	0.981	98,067	98.07	0.0981
0.4912	0.03342	13.61	345.7	34.57	7.858	0.0345	1	25.4	2.54	33.86	0.0339	3386	3.386	0.00339
0.01934	0.001316	0.536	13.61	1.361	0.310	0.00136	0.0394	1	.1	1.333	0.001333	133.3	0.1333	0.000133
0.1934	0.01316	5.358	136.1	13.61	3.10	0.0136	0.394	10	1	13.33	0.01333	1333	1.333	0.00133
0.0145	0.000987	0.4012	10.21	1.021	0.2321	0.00102	0.0295	0.75	0.075	1	0.001	100	0.1	0.0001
14.504	0.987	401.9	10,210	1021	232.1	1.02	29.53	750	75	1000	1	100,000	100	0.1
0.000145	0.00001	0.00402	0.102	0.0102	0.00232	0.00001	0.000295	0.0075	0.00075	0.01	0.00001	1	0.001	0.000001
0.14504	0.00987	4.019	102.07	10.207	2.321	0.0102	0.295	7.5	0.75	10	0.01	1,000	1	0.001
145.04	9.869	4019	102,074	10,207	2321	10.2	295.3	7500	750	10,000	10	1,000,000	1,000	1

Para usar esta tabela

1. Achar a coluna com as unidades das quais se desejar fazer a conversão
2. Descer a coluna até achar "1"
3. Ficando na mesma linha, mover horizontalmente até a coluna para a qual se desejar converter.
4. Multiplicar o número da caixa encontrada, pela quantia da qual se está mudando, para achar o valor convertido.